



Familia De Producto

Quiet

Diseño sin rollos para lograr una fácil manipulación y un mejor calce



SKUs & información para ordenar



QD30

Quiet: con cordón
NRR 26



QD30-RC

Quiet: con cordón
NRR 26



QD30-LG

Quiet (talla grande): con cordón
NRR 26



QD30-RC-LG

Quiet (talla grande): con cordón
NRR 26



QD1-LG

Quiet (talla grande): sin cordón
NRR 26



QD1-RC-LG

Quiet (talla grande): sin cordón
NRR 26



QD30-RC-SM

Quiet (talla pequeña): con cordón
NRR 26

Quiet



QD30-SM

Quiet (talla pequeña): con cordón
NRR 26



QD1-RC-SM

Quiet (talla pequeña): sin cordón
NRR 26



QD1-SM

Quiet (talla pequeña): sin cordón
NRR 26



QD1

Quiet: sin cordón
NRR 26



QD1-RC

Quiet: sin cordón
NRR 26



QD-1-DS

Quiet: reposición a granel de tapones sin cordón con dispensador Leight Source 500
NRR 26

Vista General

Características Importantes

- El diseño sin rollos patentado es fácil de manipular y de ajustar
- La forma contorneada se adapta cómodamente a los contornos del conducto auditivo
- La suave protección no irritante proporciona comodidad para todo el día y es fácil de limpiar para alcanzar un uso prolongado
- El vástago de inserción integrado permite una inserción rápida y sencilla

Industrias Recomendadas/Uso

- Construcción
- Servicios de alimentos
- Fabricación
- Petróleo y gas
- Transporte
- Empresas de servicios públicos

Riesgos

- Ruido

Regulaciones

- 29 CFR 1910.95 - OSHA Occupational Noise Exposure (US)
- ANSI S3.19-1974 - Attenuation Test Protocol (US)

marca histórica

Howard Leight

Especificaciones

Color

- Naranja

Forma

- Campana

Material

- Vinilo

Opciones de empaque

- Bolsa de polietileno • Reposición a granel con dispensador Leight Source 500

Opciones de cordón

- Sin cordón • Cordón de polietileno

NRR

- 26

Capacitación & uso

1. Mientras sostiene el vástago, coloque una mano sobre la cabeza y suavemente estire la parte superior de la oreja hacia arriba y hacia atrás.
2. Coloque el tapón para oídos de modo que todos los rebordes queden correctamente ubicados en el conducto auditivo.
3. Cuando el tapón para oídos se coloca correctamente, la punta del vástago se puede ver cuando usted es observado de frente.
4. Colocación correcta: si aparentemente uno o ambos tapones para oídos se han colocado apropiadamente, proceda a retirarlos y colocarlos nuevamente.
5. Extracción: gire suavemente el tapón para oídos y tire lentamente de éste hacia fuera para poder extraerlo.
6. Verificación acústica: en un entorno ruidoso, con los tapones para oídos colocados, cúbrase los oídos con las manos y luego retírelas. Los tapones para oídos deben obstruir el ruido de modo que al cubrirse los oídos con las manos no se perciba una diferencia considerable en el ruido.

información adicional

Cuidado y mantenimiento

- Inspección: antes de la colocación, verifique los tapones para oídos para detectar indicios de suciedad, daños, deformaciones o rigidez extrema; deséchelos de inmediato si su estado no es normal.
- Limpieza: lave los tapones para oídos de uso múltiple únicamente con jabón suave o agua tibia. Séquelos suavemente con una toalla y guárdelos en una caja cuando no se utilicen. No aplique otras sustancias debido a que es posible que los tapones para oídos se degraden y su función se vea afectada.
- Higiene: si se brinda un mantenimiento adecuado, los tapones para oídos de uso múltiple pueden tener una vida útil de 2 a 4 semanas.